



# Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento



---

## IMPRESSION

Acondicionador de Aire  
Central VRF

Series MWD

50 & 60 Hz



---

MWD-SVX03A-ES



## **Contenido**

---

	<b>Página</b>
<b>Información General .....</b>	<b>4</b>
<b>Nomenclatura del Sistema .....</b>	<b>5</b>
<b>Diagramas Esquemáticos.....</b>	<b>7</b>
<b>Datos Técnicos .....</b>	<b>11</b>
<b>Datos Dimensionales .....</b>	<b>17</b>
<b>Ubicación e Instalación de la Unidad .....</b>	<b>21</b>
<b>Conexión de Tubería de Refrigerante .....</b>	<b>24</b>
<b>Tubería de Drene de Condensados .....</b>	<b>25</b>
<b>Vacío y Carga Refrigerante .....</b>	<b>26</b>
<b>Instalación Eléctrica .....</b>	<b>28</b>
<b>Operación del Control Remoto .....</b>	<b>30</b>
<b>Configuración de Micro-interruptores .....</b>	<b>32</b>
<b>Diagramas de Cableado .....</b>	<b>34</b>

## Información General

### General

Todas las fases de esta instalación deberán cumplir con los códigos nacionales, estatales y locales.

Lea estas instrucciones con cuidado antes de iniciar la instalación y la operación del sistema de aire acondicionado.


El fabricante no asume responsabilidad alguna por instalaciones o servicios realizados por personal no calificado.

Estas instrucciones no cubren todas las variaciones en el sistema, ni prevén toda contingencia posible. Si se requiriera de mayor información o bien si surgieran problemas no cubiertos suficientemente en este manual, el asunto deberá turnarse a la oficina de ventas local de Trane.

### Recomendaciones de Seguridad

Para evitar descargas eléctricas, fuego o posibles daños, adhiérase a las siguientes recomendaciones:

- **No se coloque en el paso directo del aire durante largos períodos pues ésto resulta malo para su salud.** Tenga especial cuidado cuando se encuentren dormidos los niños, las personas mayores y las personas inválidas.
- **Utilice únicamente fusibles del amperaje apropiado.** Jamás utilice un reemplazo temporal de fusibles con algún metal, pues ésto podría dañar no solo a la unidad, sino también podría ser motivo de algún siniestro.
- **No vierta agua directamente sobre la unidad por motivos de limpieza.** Esta acción podría provocar electrocución.
- **No coloque obstáculos en las rejillas de retorno o de descarga.** Esta acción podría reducir el desempeño de la unidad evitando por consiguiente su operación normal.
- **No coloque aparatos de calefacción y otras fuentes de calor debajo o cerca del acondicionador de aire.** El calor puede provocar la deformación del cuerpo de la unidad.
- **No inserte material tal como ramas, arena o piedras en el aire de retorno o en las rejillas de descarga.** Dado que el ventilador gira a alta velocidad, ésta acción podría resultar muy peligrosa. Tenga extremo cuidado con los niños.
- **Asegúrese de la instalación apropiada del filtro de aire antes de operar la unidad.** De otra manera podría penetrar polvo en los componentes de la unidad, ocasionando daños consecuentes en la misma.



## Nomenclatura del Sistema

---

**M   W   D   5   1   8   V   B   N   B   N   A   (RH)**  
**1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13**

<b>Dígito 1</b>	M = Sistema Mini-split de Trane
<b>Dígito 2</b>	W = Bomba de Calor (enfriamiento y calefacción)
<b>Dígito 3</b>	D = Ductado
<b>Dígito 4</b>	5 = Abocinado (conexión)
<b>Dígito 5, 6</b>	Capacidad Nominal - 09, 12, 18, 24 MBh
<b>Dígito 7</b>	Secuencia de Diseño V = Series de Frecuencia Variable
<b>Dígito 8</b>	Suministro Energía B = 220 V / 50 / 60 Hz / 1 F
<b>Dígito 9</b>	Calefactor Eléctrico N = Ninguno C = 1.0kW (para MWD509 solamente) D = 1.4kW (para MWD512 solamente) F = 1.8kW (para MWD518 solamente) H = 2.8kW (para MWD524 solamente)
<b>Dígito 10</b>	Opción de Controlador A = RCW1 Controlador Alámbrico B = RC1 Controlador Alámbrico + Control Remoto
<b>Dígito 11</b>	Opción de Accesorios N = Ninguno M = Plenum Aire Retorno Posterior A = Plenum Aire Retorno Posterior + Filtro B = Plenum Aire Retorno Posterior + Filtro + Serpentin 1 Hilera Agua Caliente D = Serpentin 1 Hilera Agua Caliente F = Plenum Aire Retorno Posterior + Serpentin 1 Hilera Agua Caliente G = Plenum Aire Retorno Posterior + Filtro + Serpentin 2 Hileras Agua Caliente J = Serpentin 2 Hileras Agua Caliente S = Plenum Aire Retorno Posterior + Serpentin 2 Hileras Agua Caliente K = Plenum Aire Retorno Inferior L = Plenum Aire Retorno Inferior +Filtro P = Plenum Aire Retorno Inferior + Filtro + Serpentin 1 Hilera Agua Caliente T = Plenum Aire Retorno Inferior + Filtro + Serpentin 2 Hileras Agua Caliente Q = Plenum Aire Retorno Inferior + Serpentin 1 Hilera Agua Caliente Y = Plenum Aire Retorno Inferior + Serpentin 2 Hileras Agua Caliente (Tipo Filtro: Nylon estándar)
<b>Dígito 12</b>	Dígito de Diseño A = Tipo Ultra Esbelto (223 mm alto) B = Tipo Estándar (265 mm alto)
<b>Dígito 13</b>	Conexión Mano Izquierda = Estándar. Anotar en paréntesis si fuera para Mano Derecha (RH)



## Nomenclatura del Sistema


**T W 0 5 4 8 A A 0 E A A**

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12**


<b>Dígito 1</b>	T = Trane
<b>Dígito 2</b>	T = Solo Enfriamiento W = Bomba de Calor
<b>Dígito 3</b>	D = Sistema de Uno a Dos T = Sistema de Uno a Tres Q = Sistema de Uno a Cuatro P = Sistema de Uno a Cinco H = Sistema de Uno a Seis 5 = Abocinado (conexión)
<b>Dígito 4</b>	Configuración de Unidades Interiores
<b>Dígito 5, 6</b>	24 (12+12) 27 (09+18) 48 (12+12+12+12) ó (12+12+24) 51 (12+12+09+18) ó (09+18+24) 54 (09+18+09+18) 57 (09+24+12+12) 60 (09+24+09+18) ó (12+12+12+12+12) ó (12+12+09+ 09+18) 63 (09+18+09+09+18) ó (09+18+12+12+12) 72 (09+09+18+09+09+18) ó (12+12+12+12+12+12) ó (09+09+18+12+12+12)
<b>Dígito 7</b>	Secuencia de Diseño A = Sistema Inversor de Uno a Cuatro B = Sistema Inversor de Uno a Dos, Uno a Tres, Uno a Cinco, Uno a Seis
<b>Dígito 8</b>	Suministro Energía A = 220 V / 50 / 60 Hz / 1 F
<b>Dígito 9</b>	0 = Temperatura Ambiente Estándar
<b>Dígito 10</b>	E = Con Juego Expansión
<b>Dígito 11</b>	Dígito de Diseño A = Primer Diseño
<b>Dígito 12</b>	Dígito de Servicio A = Primer Diseño

## Diagrama Esquemático Sistema Una-a-Cuatro Unidades

Este diagrama esquemático es aplicable también a sistemas de una a dos unidades y de una a tres unidades.




## Diagrama Esquemático Sistema Una-a-Cinco Unidades






## Diagrama Esquemático Sistema Una-a-Seis Unidades



## Diagrama Esquemático

---

### Vista General de la Unidad Interior



## Datos Técnicos

### Sistema Una-a-Dos Unidades

#### Sistema Una-A-Dos Unidades Exteriores

Modelo Unidad Exterior		TWD524BA0EAA	TWD527BA0EAA
Configuración Unidad Interior		2* 512	509 + 518
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	7050	7050
	kW	8.2	8.2
Capacidad Calefacción	kcal/hr	8260	8510
	kW	9.6	9.9
Suministro Energía Eléctrica		220V / 1 F / 50 / 60 Hz	
Compresor	Modelo	hermético, conversión de frecuencia, doble rotor	
	Cantidad	1	
Potencia Unidad Exterior	Enfriamiento (kW)	3.05	3
	Calefacción (kW)	3	3
Corriente	En Operación (A)	15.5	15.5
	Al Arranque (A)	5	
Ventilador (flujo axial)	Cantidad	1	
	Flujo Aire m³/h	3100	
Refrigerante	Tipo	R22	
	Carga (kg)	2.7	
Dimensiones	A* A* P (mm)	839*940*362	
Nivel Ruido	dB (A)	57	
Peso Operacional	kg	85	

#### Sistema Una-A-Dos Unidades Interiores

Modelo Unidad Interior		MWD509VB	MWD512VB	MWD518VB
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	2320(2840)	3530(4040)	4730(5420)
	kW	2.7 (3.3)	4.1 (4.7)	5.5 (6.3)
Capacidad Calefacción	kcal/hr	2840 (3180)	4130 (4470)	5680 6280)
	kW	3.3 (3.7)	4.8 (5.2)	6.6 (7.3)
Suministro Energía Eléctrica		220 / 1F / 50 / 60 Hz		
Ventilador (triple velocidad, transmisión directa)	Flujo Aire (m³/hr)	650	1000	1400
	ESP (Pa)	50		
	Potencia (W)	75	75	150
	Corriente (A)	0.34	0.34	0.7
	Calef. Elec. Opcional (kW)	1.0	1.4	1.8
	Calef. Elec. Opcional (A)	4.6	6.4	8.2
	Nivel ruido Al/Me/Ba db (A)	45/40/32	41.5/36/30	49/44/36
Dimensiones	Alto* Ancho* Prof. (mm)	679x566x265	929x566x265	1064x566x265
Tam. Conex. Ducto	Alto* Ancho (mm)	567x122	817x122	952x122
Peso Neto	kg	20	25	27
Tamaño Conexión Tubo Refrigerante	Vapor (pulgadas)	3/8"	1/2"	5/8"
	Líquido (pulgadas)	1/4"	1/4"	3/8"

**NOTAS:**

- 1) Condiciones de prueba enfriamiento: estado aire interior: temp. bulbo seco 27 C, temp. bulbo húmedo 19 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 35 C.
- 2) Condiciones de prueba calefacción: estado aire interior: temp. bulbo seco 20 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 7 C, temp bulbo húmedo 6 C.
- 3) Norma ejecutable: GB/T 18837-2002.
- 4) Los datos mostrados son datos técnicos de bomba de calor estándar; la capacidad de calefacción no incluye calefacción eléctrica.
- 5) Los valores de unidad interior son datos con múltiples unidades en operación; valores en paréntesis son con una sola unidad en operación.

## Datos Técnicos

### Sistema Una-a-Tres Unidades

#### Sistema Una-A-Tres Unidades Exteriores

Modelo Unidad Exterior		TWT548BA0EAA	TWT551BA0EAA
Configuración Unidad Interior		2*512 + 524	509 + 518 + 524
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	13070	12900
	kW	15.2	15.0
Capacidad Calefacción	kcal/hr	15480	15820
	kW	18.0	18.4
Suministro Energía Eléctrica		220V / 1 F / 50 / 60 Hz	
Compresor	Modelo	hermético, conversión de frecuencia, doble rotor	
	Cantidad	2	
Potencia Unidad Exterior	Enfriamiento (kW)	5.5	5.7
	Calefacción (kW)	5.5	5.7
Corriente	En Operación (A)	28.9	29.7
	Al Arranque (A)	5.0	
Ventilador (flujo axial)	Cantidad	2	
	Flujo Aire m³/h	4150	
Refrigerante	Tipo	R22	
	Carga (kg)	2.6* 2	
Dimensiones	A* A* P (mm)	1285*950*393	
Nivel Ruido	dB (A)	60	
Peso Operacional	kg	169	

#### Sistema Una-A-Tres Unidades Interiores

Modelo Unidad Interior		MWD509VB	MWD512VB	MWD518VB	MWD524VB
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	2150 (2750)	3530 (3870)	4730 (5330)	6020
	kW	2.5 (3.2)	4.1 (4.5)	5.5 (6.2)	7.0
Capacidad Calefacción	kcal/hr	2410 (3010)	3870 (4390)	5680 (6110)	7740
	kW	2.8 (3.5)	4.5 (5.1)	6.6 (7.1)	9.0
Suministro Energía Eléctrica		220 / 1 F / 50 / 60 Hz			
Ventilador  (triple velocidad, transmisión directa)	Flujo Aire (m³/hr)	650	1000	1400	1700
	ESP (Pa)	50			
	Potencia (W)	75	75	150	225
	Corriente (A)	0.34	0.34	0.7	1.1
	Cal. Elec. Opc. (kW)	1.0	1.4	1.8	2.8
	Cal. Elec. Opc (A)	4.6	6.4	8.2	12.8
	Niv. Ruido a/m/b/ db (A)	45/40/32	41.5/36/30	49/44/36	53.5/49/45
Dimensiones	Al* An* Prof (mm)	679x566x265	929x566x265	1064x566x265	1349x566x265
Tam. Conex. Ducto	Alto* Ancho (mm)	480x122	730x122	865x122	1150x122
Peso Neto	kg	20	25	27	33
Tamaño Conexión Tubo Refrigerante	Vapor (pulgadas)	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
	Líquido (pulgadas)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"

**NOTAS:**

- 1) Condiciones de prueba enfriamiento: estado aire interior: temp. bulbo seco 27 C, temp. bulbo húmedo 19 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 35 C.
- 2) Condiciones de prueba calefacción: estado aire interior: temp. bulbo seco 20 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 7 C, temp bulbo húmedo 6 C.
- 3) Norma ejecutable: GB/T 18837-2002.
- 4) Los datos mostrados son datos técnicos de bomba de calor estándar; la capacidad de calefacción no incluye calefacción eléctrica.
- 5) Los valores de unidad interior son datos con múltiples unidades en operación; valores en paréntesis son con una sola unidad en operación.

## Datos Técnicos

### Sistema Una-a-Cuatro Unidades

#### Sistema Una-A-Cuatro Unidades Exteriores

Modelo Unidad Exterior		TWQ548AA0EAA	TWQ551AA0EAA	TWQ554AA0EAA	TWQ557AA0EAA	TWQ560AA0EAA
Configuración U. Interior		4*512	2*512+509+518	2*509+2*518	2*512+509+524	2*509+518+524
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	14100	13930	13760	14060	13890
	kW	16.4	16.2	16	16.4	16
Capacidad Calefacción	kcal/hr	15480	15820	16170	15520	15870
	kW	18.0	18.4	18.8	18.1	18.5
Suministro Energía Eléctrica		220V / 1 F / 50 / 60 / Hz				
Compresor	Modelo	hermético, conversión de frecuencia, doble rotor				
	Cantidad	2				
Potencia Unidad	Enfriam. (kW)	5.25	5.40	5.55	5.63	5.78
	Calefac. (kW)	5.65	5.60	5.55	5.43	5.38
Corriente	En Operac. (A)	28.0	28.7	29.4	30.8	31.5
	Al Arranque (A)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Ventilador (flujo axial)	Cantidad	2				
	Flujo Aire m³/h	4,150				
Refrigerante	Tipo	R22				
	Carga (kg)	2.6*2				
Dimensiones	A* A* P (mm)	1285*950*393				
Nivel Ruido	dB (A)	57				
Peso Operacional	kg	85				

#### Sistema Una-A-Cuatro Unidades Interiores

Modelo Unidad Interior		MWD509VB	MWD512VB	MWD518VB	MWD509VB	MWD524VB
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	2150 (2750)	3530 (3870)	4730 (5330)	2020 (2750)	5000 (6020)
	kW	2.5 (3.2)	4.1 (4.5)	5.5 (6.2)	2.35 (3.2)	5.8 (7.0)
Capacidad Calefacción	kcal/hr	2410 (3010)	3870 (4390)	5680 (6110)	2280 (3010)	5500 (7740)
	kW	2.8 (3.5)	4.5 (5.1)	6.6 (7.1)	2.65 (3.5)	6.4 (9.0)
Suministro Energía Eléctrica		220V / 1 F / 50 / 60 / Hz				
Ventilador (triple velocidad, transmisión directa)	Flujo Aire (m³/hr)	650	1000	1350	650	1700
	ESP (Pa)	50				
	Potencia (W)	75	75	150	75	225
	Corriente (A)	0.34	0.34	0.7	0.34	1.1
	Cal. Elec. Opc (kW)	1.0	1.4	1.8	1.0	2.8
	Cal. Elec. Opc (A)	4.6	6.4	8.2	4.6	12.8
	Nivel Ruido A/M/B db (A)	45/40/32	41.5/36/30	49/44/36	45/40/32	53.5/49/45
	Dimensiones	Alto*Ancho*Prof. (mm)				
Tam. Conex. Ducto	Alto*Ancho (mm)	679X566X265	929X566X265	1064X566X265	379X566X265	1349X566X265
Peso Neto	kg	20	25	27	20	33
Tamaño Conexión Tubo Refrigerante	Vapor (pulg.)	3/8"	1/2"	5/8"	3/8"	5/8"
	Líquido (pulg.)	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"

**NOTAS:**

- 1) Condiciones de prueba enfriamiento: estado aire interior: temp. bulbo seco 27 C, temp. bulbo húmedo 19 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 35 C.
- 2) Condiciones de prueba calefacción: estado aire interior: temp. bulbo seco 20 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 7 C, temp bulbo húmedo 6 C.
- 3) Norma ejecutable: GB/T 18837-2002.
- 4) Los datos mostrados son datos técnicos de bomba de calor estándar; la capacidad de calefacción no incluye calefacción eléctrica.
- 5) Los valores de unidad interior son datos con múltiples unidades en operación; valores en paréntesis son con una sola unidad en operación.

## Datos Técnicos

### Sistema Una-a-Cinco Unidades

#### Sistema Una-A-Cinco Unidades Exteriores

Modelo Unidad Exterior		TWP560BA0EAA	TWP560BA0EAA	TWP563BA0EAA	TWP563BA0EAA
Configuración U. Interior		5*512	509+509+518+512+512	509+518+3*512	509+518+509+509+518
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	14,690	14,690	14,520	14,520
	kW	17.08	17.08	16.88	16.88
Capacidad Calefacción	kcal/hr	15,740	15,740	16,080	16,080
	kW	18.3	18.3	18.7	18.7
Suministro Energía Eléctrica			220V / 1 F / 50 / 60 / Hz		
Compresor	Modelo	hermético, conversión de frecuencia, doble rotor			
	Cantidad	2			
Potencia Unidad	Enfriam. (kW)	5.97	5.97	6.12	6.12
	Calefac. (kW)	5.75	5.75	5.70	5.70
Corriente	En Operac. (A)	33.3	33.3	34.0	34.0
	Al Arranque (A)	5.0	5.0	5.0	5.0
Ventilador	Cantidad	2			
	Flujo Aire (m³/h)	4150			
Refrigerante	Tipo	R22			
	Carga (kg)	2.6 + 3.7		2.6 + 3.7	
Dimensiones	A* A* P (mm)	1285*950*393			
Nivel Ruido	dB (A)	60		60	
Peso Operacional	kg	169			

#### Distribuidor

DIMENSION	A* A* P (mm)	205*420*383
PESO	kg	11.5

#### Sistema Una-A-Cinco Unidades Interiores

Modelo Unidad Interior		MWD509VB	MWD512VB	MWD518VB	MWD509VB	MWD509VB	MWD512VB	MWD518VB
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	1,880	2,550	3,870	2,750	2150 (2750)	3530 (3870)	4730 (5330)
	kW	2.19	2.96	4.5	3.2	2.5 (3.2)	4.1 (4.5)	5.5 (6.2)
Capacidad Calefacción	kcal/hr	1,940	2,670	4,130	3,010	2410 (3010)	3870 (4390)	5680 (6110)
	kW	2.25	3.1	4.8	3.5	2.8 (3.5)	4.5 (5.1)	6.6 (7.1)
Suministro Energía Eléctrica		220 / 1 F / 50 / 60 Hz				220 / 1 F / 50 / 60 Hz		
Ventilador (triple velocidad, transmisión directa)	Flujo Aire (m³/hr)	650	1000	1400	650	650	1000	1400
	ESP (Pa)	50				50		
	Potencia (W)	75	75	150	75	75	75	150
	Corriente (A)	0.34	0.34	0.7	0.34	0.34	0.34	0.7
	Cal.El. Opc. (kW)	1.0	1.4	1.8	1.0	1.0	1.4	1.8
	Cal.El. Opc. (A)	4.6	6.4	8.2	4.6	4.6	6.4	8.2
	Nivel Ruido A1/Me/B dB (A)	45/40/32	41.5/36/30	49/44/36	45/40/32	45/40/32	41.5/36/30	49/44/36
Dimensiones	A* A* P (mm)	679x566x265	929x566x265	1064x566x265	679x566x265	679x566x265	929x566x265	1064x566x265
Tam. Con. Ducto	Alt*Anch (mm)	480x122	730x122	865x122	480x122	480x122	730x122	865x122
Peso Neto	kg	20	25	27	20	20	25	27
Tam. Conexión Tubo Refrig.	Vapor (pulg.)	3/8"	1/2"	5/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Líquido (pulg.)	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"

#### NOTAS:

- 1) Condiciones de prueba enfriamiento: estado aire interior: temp. bulbo seco 27 C, temp. bulbo húmedo 19 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 35 C.
- 2) Condiciones de prueba calefacción: estado aire interior: temp. bulbo seco 20 C; estado aire exterior: temp. bulbo seco 7 C, temp bulbo húmedo 6 C.
- 3) Norma ejecutable: GB/T 18837-2002.
- 4) Los datos mostrados son datos técnicos de bomba de calor estándar; la capacidad de calefacción no incluye calefacción eléctrica.
- 5) Los valores de unidad interior son datos con múltiples unidades en operación; valores en paréntesis son con una sola unidad en operación.

## Datos Técnicos

### Sistema Una-a-Seis Unidades

#### Sistema Una-A-Seis Unidades Exteriores

Modelo Unidad Exterior		TWH572BA0EAA	TWH572572BA0EAA	TWH572BA0EAA
Configuración U. Interior		6*512	509+509+518+3*512	509+509+518+509+509+518
Capacidad Enfriamiento	kcal/hr	15,270	15,270	15,270
	kW	17.76	17.76	17.76
Capacidad Calefacción	kcal/hr	16,000	16,000	16,000
	kW	18.6	18.6	18.6
Suministro Energía Eléctrica		220V / 1 F / 50 / 60 / Hz		
Compresor	Modelo	hermético, conversión de frecuencia, doble rotor		
	Cantidad	2		
Potencia Unidad	Enfriam. (kW)	6.68	6.68	6.68
	Calefac. (kW)	5.85	5.85	5.85
Corriente	En Operac. (A)	38.7	38.7	38.7
	Al Arranque (A)	5.0	5.0	5.0
Ventilador	Cantidad	2		
	Flujo Aire (m³/h)	4150		
Refrigerante	Tipo	R22		
	Carga (kg)	3.7*2		
Dimensiones	A* A* P (mm)	1285*950*393		
Nivel Ruido	dB (A)	60		
Peso Operacional	kg	169		

#### Distribuidor

DIMENSION	A* A* P (mm)	205*420*383
PESO	kg	11.5

#### Sistema Una-A-Seis Unidades Interiores

Configuración de unidad interior		Grupo A (509+509 o 512+512 o 509+518)				Grupo B (12+12+12) o (09+09+18)			
Modelo		MWD509VB	MWD509VB	MWD512VB	MWD518VB	MWD509VB	MWD512VB	MWD518VB	MWD509VB
Enfriamiento	Kcal/Hr	2,750	2150 (2750)	3530 (3870)	4730 (5330)	1,880	2,550	3,870	2,750
	kBtu/Hr	10.92	8.53 (10.92)	13.99 (15.36)	18.77 (21.16)	7.47	10.10	15.36	10.92
Calefacción	Kcal/Hr	3,010	2410 (3010)	3870 (4390)	5680 (6110)	1,940	2,670	4,130	3,010
	kBtu/Hr	11.95	9.56 (11.95)	15.36 (17.41)	22.53 (24.23)	7.68	10.58	16.38	11.95
Suministro Energía		220V / 1 F / 50/60 Hz							
Ventilador (triple velocidad, transmisión directa)	Caudal (CMH)	650	650	1000	1400	650	1000	1400	650
	Presión Estática Externa (Pa)		50						
	Potencia Vent(w)	75	75	75	150	75	75	150	75
	Corriente Vent (A)	0.34	0.34	0.34	0.7	0.34	0.34	0.7	0.34
	Calefacción Eléctrica Auxiliar (kW)	1.0	1.0	1.4	1.8	1.0	1.4	1.8	1.0
	Corriente Calefacción Eléctrica Auxiliar (A)	4.6	4.6	6.4	8.2	4.6	6.4	8.2	4.6
	Alto/medio/bajo dB (A)	45/40/32	45/40/32	41.5/36/30	49/44/36	45/40/32	41.5/36/30	49/44/36	45/40/32
	Dimensiones Externas AxAxP (mm)	679x566x265	679x566x265	929x566x265	1064x566x265	679x566x265	929x566x265	1064x566x265	679x566x265
Dimensión Conexión Ducto	AxA (mm)	480 x 122	480 x 122	730 x 122	865 x 122	480 x 122	730 x 122	865 x 122	480 x 122
Peso Neto	kg	20	20	25	27	20	25	27	20
Conexión Tubería	Tubo Aire (pulg)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	3/8"	1/2"	5/8"	3/8"
	Tubo Líquido (pulg)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"
Observaciones:		09+09 datos operación doble	Grupo A datos para operación sencilla o doble			Grupo B datos para operación triple, mientras que Grupo A es datos para operación sencilla o doble			509+509 datos operación doble

#### Notas:

- Condiciones de operación prueba enfriamiento: aire interior: temp. bulbo seco 27°C; temp. bulbo húmedo 19°C; aire exterior: temp. bulbo seco 35°C.
- Condiciones de operación prueba calefacción: aire interior: temp. bulbo seco 20°C; aire exterior temp. bulbo seco: 7°C; temp. bulbo húmedo 6°C.
- Estándar de Prueba de Ruido: GB/T 18837- 2002.
- Los parámetros arriba indicados son para bomba de calor estándar; los datos de capacidad calefacción no incluyen capacidad calefacción eléctrica.
- Datos fuera de paréntesis son para operación sencilla, mientras que los datos dentro de parentesis son para operación múltiple.
- Los parámetros indicados son para bomba de calor estándar. Para el caso de la unidad ultra-esbelta, consultar con el distribuidor local. Sugerencia: Para asegurar un buen desempeño de unidades interiores a carga parcial, las unidades con características similares deben estar en un mismo sistema tal como cuartos en donde los acondicionadores de aire no sufren cambios de temperatura frecuentes. Por ejemplo, se recomienda separar los sistemas que alimentan estancias o comedores.

## Datos Técnicos

### Serpentín Calefacción/Factor Corrección

#### Parámetros de Calefacción de Serpentes de Agua Caliente (kW)

Modelo	Temperatura del Agua (C°) de Entrada y Salida							
	90/70		80/60		60/50		45/40	
	Cap. Calif. (kW)	Flujo Agua (l/s)	Cap. Calif. (kW)	Flujo Agua (l/s)	Cap. Calif. (kW)	Flujo Agua (l/s)	Cap. Calif. (kW)	Flujo Agua (l/s)
Una Sola Hilera Serpentin Agua Caliente								
MCD/MWD509VB	5.29	0.063	4.233	0.051	3.06	0.073	2.0	0.096
MCD/MWD512VB	8.42	0.10	6.82	0.082	4.89	0.117	3.18	0.153
MCD/MWD518VB	9.67	0.116	7.58	0.091	5.56	0.133	3.67	0.176
MCD/MWD524VB	12.87	0.154	10.24	0.123	7.43	0.18	4.87	0.234
Dos Hileras Serpentin Agua Caliente								
MCD/MWD509VB	7.49	0.089	6.03	0.72	4.33	0.104	2.87	0.135
MCD/MWD512VB	11.91	0.142	9.69	0.116	6.9	0.165	4.46	0.214
MCD/MWD518VB	13.84	0.165	10.55	0.126	7.85	0.188	5.17	0.248
MCD/MWD524VB	18.35	0.219	14.34	0.174	10.55	0.253	6.89	0.769

#### Pérdida de Presión de Serpentes de Agua Caliente (Pa)

Modelo	-20%		-20%	
MCD/MWD509VB	4	7	7	12
MCD/MWD512VB	5	8	9	14
MCD/MWD518VB	6	8	11	14
MCD/MWD524VB	6	9	11	16

#### Factor de Corrección Enfr./Calefac.

-20%	Flujo Aire Nominal	20%
0.88	1	1.11

Long. Tubo Modelo	Refrigerante Adicional (R22) (kg)			
	Factor de Corrección para Enfriamiento/Calefacción			
	5m	10m	15m	20m
MCD/MWD509VB	0	0	0.12	—
	1.0	0.985	0.940	
MCD/MWD512VB	0	0	0.12	—
	1.0	0.981	0.938	
MCD/MWD518VB	0	0	0.12	0.18
	1.0	0.979	0.937	0.905
MCD/MWD524VB	0	0	0.12	0.18
	1.0	0.976	0.935	0.902



NOTAS: En esta última tabla, el renglón superior del Modelo representa la cantidad de refrigerante adicional requerido en conformidad con la longitud correspondiente del tubo refrigerante. El renglón inferior representa los factores de corrección para enfriamiento/calefacción de acuerdo a la longitud del tubo de refrigerante. La longitud total de tubos entre la unidad interior y la unidad exterior no debe ser mayor a 25m. Los datos ofrecidos son para condiciones estándar, flujo de aire nominal. La diferencia de altura entre las unidades interior y exterior son de un máximo de 20% de la longitud total del tubo. Recomendamos que el cliente opere este sistema únicamente dentro de los rangos mostrados.




## Datos Dimensionales

### MWD509/512/518/524VB

#### Dimensiones de Configuración Estándar



## Datos Dimensionales



## Datos Dimensionales

Figura 4-A U. Exterior TTD/TWD518




Figura 4-B U. Exterior TTD/TWD524/527






Figura 4-C U. Exterior

TTQ/TWQ554  
TTT/TWT/TTQ/TWQ548  
TTT/TWT/TTQ/TWQ551  
TTQ/TWQ554/557  
TTQ/TWQ/TTP/TWP560  
TTP/TWP563  
TTH/TWH572



## Datos Dimensionales



Mod.	Configuración de la U. Interior	Tamaño de Conexión del Tubo Refrigerante					Nota:
		Hacia U. Exterior		Hacia U. Interior			
		Succ.	Líquido	M,WD509	MWD512	MWD518	
E-XH	MWD512+512+512	3/8"	3/4"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 3/8"	enfr/calef
E-YH	MWD509+509+518						enfr/calef
E-XC	MWD512+512+512						solo enfr.
E-YC	MWD509+509+518						solo enfr.
E-ZH	MWD509+509	3/8"	5/8"				enfr/calef

NOTA: El Distribuidor se presenta en 5 modelos mismos que pueden utilizarse en sistemas de 1 a 2 unidades (518), 1 a 5 unidades o 1 a 6 unidades.

DISTRIBUIDORES USADOS POR CONDENSADORA							
Unidad Exterior	Unidad Interior de Acoplamiento	Cantidad por Sistema	Modelo Distribuidor	Dim L (mm)	Dim A (mm)	Dim A (mm)	Peso Bruto
TWP560	(12 + 12 + 12 + 12 + 12)	1	1x E-XH	440	660	265	14
TWP560	(09 + 09 + 18 + 12 + 12)	1	1x E-YH	440	660	265	14
TWP563	(09 + 18 + 09 + 09 + 18)	1	1x E-YH	440	660	265	14
TWP563	(09 + 18 + 12 + 12 + 12)	1	1x E-XH	440	660	265	14
TWH572	(12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12)	2	2x E-XH	440	660	265	14
TWH572	(09 + 09 + 18 + 12 + 12 + 12)	2	1x E-YH + 1x E-XH	440	660	265	14
TWH572	(09 + 09 + 18 + 09 + 09 + 18)	2	2x E-YH	440	660	265	14
TTP560	(12 + 12 + 12 + 12 + 12)	1	1x E-XC	440	660	265	14
TTP560	(09 + 09 + 18 + 12 + 12)	1	1x E-YC	440	660	265	14
TTP563	(09 + 18 + 09 + 09 + 18)	1	1x E-YC	440	660	265	14
TTP563	(09 + 18 + 12 + 12 + 12)	1	1x E-XC	440	660	265	14
TTH572	(12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12)	2	2x E-XC	440	660	265	14
TTH572	(09 + 09 + 18 + 12 + 12 + 12)	2	1x E-YC + 1x E-XC	440	660	265	14
TTH572	(09 + 09 + 18 + 09 + 09 + 18)	2	2x E-YC	440	660	265	14

## Ubicación e Instalación de la Unidad

### Requerimientos de Instalación

A continuación se describe la forma de instalar la unidad. Lea todas las instrucciones de instalación para ambas unidades y asegure de contar con todos los accesorios enlistados, antes de comenzar.

#### 1. Herramienta Requerida (no provista)

- Nivel
- Sierra circular
- Brocas
- Martillo
- Taladro
- Torquímetro
- Llave ajustable
- Desarmador estándar
- Desarmador cabeza Phillips
- Navaja o pelador de alambre
- Cinta métrica
- 4 Pernos de anclaje para montaje en el techo.

#### 2. Tubería Refrigerante y Material de Aislamiento

- Utilice las tablas de dimensionamiento para determinar la tubería requerida.
- La longitud del cableado determinará el tamaño del cable.
- Ver códigos locales y referirse a la Sección Instalación Eléctrica.

### Precaución

Revise los códigos eléctricos locales antes de comprar el cableado. También verifique si existen instrucciones específicas o limitaciones referente al cableado.

### 3. Materiales Adicionales Requeridos para Instalación

- Monturas o abrazaderas para asegurar la tubería de refrigerante.
- Abrazaderas aisladas o grapas para conectar alambres. Ver códigos locales.
- Montaje del techo: Usar tuercas y pernos según se requiera para montar la unidad en el techo.
- Usar 4 sujetadores (de 3/8) o su medida métrica estándar más cercana con tuercas y roldanas de seguridad. La longitud variará conforme a la aplicación.
- Aceite refrigerante y cinta (aislante).
- Pasta, mastique o sellador similar.
- Pernos de expansión para montaje en el techo.

### Ubicación de las Unidades

#### Unidad Interior

1. Seleccione un lugar conveniente que permita la llegada del aire a cada esquina de la habitación y en donde se facilite dirigir la tubería refrigerante, el cableado y la tubería de drene hacia el exterior.
2. La construcción del techo debe ser lo suficientemente resistente para poder soportar el peso de la unidad.
3. La tubería refrigerante, de drene y el conduit del cableado, se dirigirán a través del muro para interconectar ambas unidades exterior e interior.
4. Los tubos de refrigerante entre las unidades interior y exterior y las líneas de drene, deberán ser lo más corto posible. Véase Figura 5.





Figura 5

#### Unidad Exterior


1. Otorgue el espaciamiento necesario para fines de flujo de aire requerido. Véase Figura 6.
2. Si fuera posible, no instale la unidad en donde ésta sea expuesta a los rayos directos del sol. (Si fuera necesario, protéjala con algún tipo de cubierta que no interfiera con el flujo del aire).
3. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como vapor o gas flamable.
4. No instale la unidad en donde se exponga a vientos fuertes o a ambientes extremadamente polvosos.
5. No instale la unidad en lugares que experimenten el constante paso de personas frente a la rejilla de descarga.



**Figura 6**

### Distribuidor

1. Cuelgue el distribuidor desde el techo utilizando los pernos de suspensión. Véase Figura 7.
2. Durante la operación e inmediatamente después de parar la unidad, podrá escucharse el ruido producido por la operación del Distribuidor. De ser posible, instale el Distribuidor en un lugar no sensible al ruido. Asegúrese de que el Distribuidor se encuentre alejado de las recámaras.



**Figura 7**

## Ubicación e Instalación de la Unidad

3. La caja de conexiones podrá conectarse al lado opuesto del Distribuidor, de acuerdo a los requerimientos de la aplicación.
4. Deberá instalarse una manguera de drene para facilitar el drenado de condensados hacia el exterior.

### PRECAUCION


El Distribuidor debe instalarse previniendo una inclinación de 4 grados hacia la salida del drene de agua para propiciar un buen drenado del sistema.

### Método de Instalación:

#### Unidad Interior

Después de seleccionar el lugar de colocación de la unidad, realice los siguientes pasos:

1. Perfore un orificio en la pared que permita el paso de tubería y cableado dentro de tubo PVC adquirido localmente. El orificio debe tener una ligera inclinación hacia abajo y hacia afuera. Ver Figura 8.



**Figura 8**

2. Antes de cortar, verifique que no exista tubería o postes detrás del área a ser perforada. Evite áreas en donde se encuentre cableado eléctrico o tubo conduit.
3. Cuelgue la unidad desde un techo sólido y nivelado. En cimentación inestable, podrían producirse vibraciones o fugas. Ver Figura 5. Para la instalación correcta de la ductería, véase Figura 9.
4. Soporte la unidad firmemente.
5. Para tener acceso a las terminales eléctricas, retire la lateral derecha de la caja de conexiones.
6. Nótese que la tubería de refrigerante, el cableado de interconexión y la manguera de drene deben pasar por el muro. Moldéelos de manera que quepan fácilmente a través del muro.

## Ubicación e Instalación de la Unidad


### Unidad Exterior

Para asegurar una operación apropiada y minimizar la probabilidad de vibración, coloque la unidad sobre una base sólida tal como una base de concreto.

1. Asegure que la base esté bien nivelada y que el lado del panel de acceso no tenga una inclinación mayor a 5 grados. No coloque la unidad directamente sobre el piso.
2. Verifique la corrección de la instalación de las válvulas entre las unidades exterior e interior. Para la instalación de una a tres unidades, el sistema "SB" se conecta con la unidad MWD524; de una a cinco unidades, el sistema "SA" se conecta con dos juegos de unidades interiores y el sistema "SB" se conecta con tres juegos de unidades interiores a través del Distribuidor; de una a seis unidades, se utilizan dos juegos de Distribuidores = uno se conecta con las MWD (509+509+518) y la otra con las MWD (512+512+512). Véase la etiqueta del Distribuidor para datos de la instalación.
3. La conexión de tubería incorrecta podría ocasionar una anomalía en la operación del acondicionador de aire y hasta provocar daños en el mismo.

**Se recomienda que las unidades interiores del mismo sistema se instalen en habitaciones cuyas probabilidades de operación no sean simultáneas, con el fin de asegurar un buen desempeño de las unidades a carga parcial (por ejemplo, la sala y el comedor.)**

Figura 9



## Conexión de la Tubería de Refrigerante

### Conexión de las Unidades con el Procedimiento de Abocinado

1. Con un cortador de tubo, corte el tubo de cobre a la longitud requerida. Se recomienda que el corte lleve unos 20 a 30 cms. adicionales a la longitud requerida.
2. Con un rimador, elimine la rebaba del extremo del tubo de cobre. Ver Figuras 10 y 11. Al estar rimando, sostenga el extremo del tubo hacia abajo para evitar la caída de rebaba de cobre dentro del tubo.
3. Retire la tuerca abocinada de la unidad y asegúrese de insertarla en el tubo de cobre.
4. Abocine el extremo del tubo de cobre utilizando un abocinador. Ver Figura 12.




Figura 10




Figura 11

### Un buen abocinado debe tener las siguientes características:

- La superficie interna debe ser tersa y brillante.
- La orilla debe ser tersa.
- Los bordes abocinados deben ser de longitud uniforme.

### Precauciones Antes de Aplicar el Último Apriete a la Conexión

1. Asegúrese de aplicar una tapa selladora o bien una cinta a prueba de agua, para prevenir la penetración de polvo o agua dentro de los tubos, antes de ser usados.

2. Asegúrese de aplicar aceite lubricante a las superficies de acoplamiento de la unión abocinada, antes de conectarlas entre sí. Esto resulta muy efectivo para evitar fugas de gas. Ver Figura 13.
3. Para lograr una conexión apropiada, alinee el tubo unión y el tubo abocinado el uno frente al otro; enseguida, con movimiento ligero, atornille la tuerca abocinada con el fin de lograr un acoplamiento sin dificultad. Ver Figura 14.

4. Apriete las tuercas abocinadas utilizando la llave apropiada.




Figura 12



Figura 13




Figura 14



## Tubería de Drene de Condensados

### Tubería de Drene de Condensados

1. La manguera de drene debe dirigirse directamente hacia abajo del muro en un nivel que no deje manchas en la pared.
2. No deben existir trampas de agua. Evite el colocar el extremo final de la manguera dentro de agua.
3. Para drenar el sistema de forma adecuada, la tubería de drene debe tener una inclinación hacia abajo a razón de 1:50 mínimo para evitar fugas. La Figura 15 muestra la unidad en posición de montaje en el techo.
4. Si la manguera de drene habrá de colocarse dentro de la habitación, verifique que la misma sea debidamente aislada y forrada con espuma de polietileno para evitar daños al techo y al mobiliario.
5. Después de terminar la instalación de las líneas de refrigerante, del cableado y de las conexiones de drene, únalos todos en un solo haz utilizando cinta a intervalos de 100 o 200 mm (4" a 8"). Asegúrese de que el tubo de drene se encuentre en la parte inferior del haz de tubos. Ver Figura 16.




Figura 15




Figura 16

## Vacío y Carga Refrigerante


### Tubería de Vacío y Carga Refrigerante

1. Retire la tapa y usando la manguera de servicio, conecte el múltiple con manómetro a la bomba de vacío en el puerto de carga de baja presión. Ver Figura 17.
2. Bombée hasta que la presión en la unidad interior y los tubos conectados indiquen una presión de vacío por debajo de 1.5 mm Hg.

3. Pare la bomba de vacío y cierre la válvula en el múltiple con manómetros.
4. Retire las tapas y abra las válvulas de servicio por completo utilizando una llave hexagonal.
5. Coloque las tapas nuevamente sobre las válvulas de servicio.
6. Desconecte las mangueras de servicio y vuelva a colocar la tapa sobre el puerto de servicio.  
Torque de Apriete: 70 a 90 kgf-cm.

### Inspección en Busca de Fugas

Después de cargar el refrigerante y usando un detector de fugas o una solución con agua jabonosa, revise las conexiones en busca de fugas de gas.



**Figura 17**

## Vacío y Carga Refrigerante

### NOTA:

1. De fábrica, la unidad exterior es cargada con refrigerante apropiado para una longitud de tubería de 5 a 10 metros. Cuando la tubería es mayor a 10 metros, se requerirá de carga adicional. Para esta carga adicional, consulte la tabla a continuación. Para un sistema de un solo compresor, el acoplado total de tubería entre la unidad interior y la unidad exterior no es mayor a 25 metros en longitud.

Carga adicional de Refrigerante (kg)

Tamaño	Longitud de Tubo			
	5 M	10 M	15 M	20 M
MWD509	0	0	0,12	-
MWD512	0	0	0,12	-
MWD518	0	0	0.12	0.18
MWD524	0	0	0.12	0.18

2. Factor de ajuste de capacidad para Enfriamiento / Calefacción

-20%	Flujo de Aire Nominal	+20%
0.88	1	1,11

En la tabla anterior, se ofrece la capacidad apropiada de enfriamiento/calefacción para una longitud de tubería de 5 metros. Cuando la tubería es mayor a 5 metros, el desempeño se ve reducido. Véase la siguiente tabla para el factor de ajuste de capacidad.

Factor de Ajuste de capacidad de enfriamiento/calefacción

Tamaño	Longitud de Tubo			
	5 M	10 M	15 M	20 M
MWD509	1.0	0.985	0,940	-
MWD512	1.0	0.981	0,983	-
MWD518	1.0	0.979	0.937	0.905
MWD524	1.0	0.976	0.935	0.902

## Instalación Eléctrica

Todo el cableado y las conexiones a tierra deben cumplir con los códigos nacionales y locales.

### Precauciones Importantes Respecto del Cableado:

- Verifique la placa de identificación de la unidad para determinar las especificaciones eléctricas. Asegúrese que el cableado se realice acorde a los códigos locales y a los diagramas de cableado.
- Utilice una línea de fuerza con un interruptor de circuito individual para cada unidad acondicionadora de aire.
- Conecte cada unidad a tierra.
- El cableado no debe entrar en contacto con tubería de refrigerante, compresor, motores u otras partes en movimiento.
- El fabricante no se hará responsable de problemas causados por cambios no autorizados en el cableado interno.
- El cableado debe conectarse firmemente a cada terminal de conexión.

### Control Remoto

Coloque las baterías del tamaño apropiado dentro del controlador remoto.

### Control Alámbrico

- Fije la plantilla de montaje del controlador a la pared. Ver Figura 18.
- Retire la cubierta del controlador.

- Instale los cables blindados dentro de los conectores correspondientes en el bloque de terminales del controlador. Ver Figura 19A.
- Vuelva a colocar la cubierta del controlador en su lugar.

### PRECAUCION

**Instale el control alámbrico en un lugar ventilado, a 1.5 metros de altura del piso (como medida estándar). No instale la unidad cerca de fuentes de salida de aire, de calor o frío, o de los rayos directos del sol.**

### Unidad Interior

- Retire la cubierta de la caja de conexiones de la unidad interior.
- Conecte las terminales de cableado de fuerza (L/N/G) al bloque de terminales. Consulte las indicaciones de conexión en el diagrama de cableado del sistema. Asegure que todas las conexiones estén apretadas.
- Dirija el cableado de control a través del tubo PVC (referido en la Sección de Instalación). Conecte el cable de control a la Terminal P1 en el panel de control de la unidad interior. El cable de derivación a tierra será solamente cable blindado.
- Conecte el cable de control a la Terminal P2 en el panel de control de la unidad interior. Ver Figura 19B.
- Programa el panel de control conforme al sistema instalado particular. (Referido en la sección Programación del Panel de Control).
- Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones en su lugar.




Fig. 18. Plantilla de montaje del Control Alámbrico




Fig. 19A




Fig. 19B

## Instalación Eléctrica

### Distribuidor de Refrigerante

1. Retire el panel de cubierta del bloque de terminales en la caja del distribuidor.
2. Instale los cables de fuerza en los conectores del bloque de terminales.
3. Conecte el cable de control de la unidad interior al bloque de terminales de control (conectores correspondientes 1/2/3/4).
4. Conecte el cable de control de la unidad exterior a la Terminal P0.
5. Vuelva a colocar el panel de cubierta del bloque de terminales en su lugar.

### Unidad Exterior

1. Retire el panel del bloque de terminales de la unidad.
2. Conecte las terminales de cableado de fuerza (L/N/G) al bloque de terminales.
3. Conecte el cable de control al bloque de terminales de cableado de control (conectores

correspondientes 1/2/3/4). El cable de derivación a tierra deberá ser cable blindado. Véase las indicaciones de conexión en el diagrama de cableado. Asegure que todas las conexiones estén bien apretadas.

4. Programe el panel de control de acuerdo al modo de operación del sistema.
5. Vuelva a colocar el panel de cubierta en su lugar.
6. Utilice el mismo cableado de control suministrado de fábrica.

#### Nota:

Existen dos juegos de agrupaciones de control para la unidad exterior. Uno se denomina SA y el otro SB.

En el caso del sistema de una unidad exterior con 4 unidades interiores, el sistema de control SA corresponde al juego de unidad interior SA1/SA2 y el sistema de control SB corresponde al juego de unidad interior SB1/SB2.

En el caso del sistema de una unidad exterior con 5 unidades interiores, el sistema de control SA corresponde al juego de unidad interior SA1/SA2 y el sistema de control SB corresponde al juego de unidad interior SB1/SB2/SB3 vía el distribuidor de refrigerante.

En el caso del sistema de una unidad exterior con 6 unidades interiores, el sistema de control SA corresponde al juego de unidad interior SA1/SA2/SA3 vía el distribuidor de refrigerante y el sistema de control SB corresponde al juego de unidad interior SB1/SB2/SB3 vía el distribuidor de refrigerante.

Asegure que los cables de fuerza y el cableado de control estén conectados según se indica en el diagrama de caja de terminales. El cableado incorrecto podría provocar mal funcionamiento del acondicionador de aire o daños en la unidad.

Especificaciones Eléctricas U. Exterior/Interior

Unidad Exterior		Voltaje V/Hz/F	Amp. a Plena Carga (A)	Amp. Max. Oper. (A)	Calibre Min. (área) (mm <sup>2</sup> )
1 a 2	SA	220/50/1	14	18	4
1 a 3	SB	220/50/1	14	18	4
1 a 4	SA+SB	220/50/1	28	36	6
1 a 5	SA	220/50/1	14	18	4
	SB	220/50/1	19	21	4
	SA+SB	220/50/1	33	39	10
1 a 6	SA	220/50/1	19	21	4
	SB	220/50/1	19	21	4
	SA+SB	220/50/1	38	42	10

Especificación eléctrica Unidad Interior


Unidad Interior	Voltaje V/Hz/F	Amp. a Plena Carga (A)	Amp. a Rotor Bloqueado (A)	Cal. Min. (Area) ( Sin Calef. Eléctrica ) (mm <sup>2</sup> )	Cal. Min. (Area) ( Sin Calef. Eléctrica ) (mm <sup>2</sup> )
MWD 509	220/50/1	0.3	1.6	1	1.5
MWD 512	220/50/1	0.34	1.9	1	1.5
MWD 518	220/50/1	0.7	3.8	1	2
MWD 524	220/50/1	1.5	7	1	2.5

**Nota:** Conectar los cables de fuerza de las unidades interiores/exteriores a un suministro de energía por separado (220V/50Hz/1F) o a una fase diferente del suministro de energía (380V/50Hz(3F)). Se recomienda utilizar el primer método.

## Operación del Control Remoto

**Control Alámbrico**

**Control Inalámbrico**



	Símbolo y Descripción					Observ.
Carga Comp.						
Modo						
Reloj						
Veloc. Ventil.						Parpadeo
Noct.						Parpadeo
Otro						

**NOTA:**

SOLAMENTE MUESTRA DE GRUPO DE BOTONES COMO REFERENCIA, MISMO QUE PUEDEN DIFERIR SEGUN EL MODELO.

## Operación del Control Remoto

### BOTONES

#### 1. ON/OFF (Encen/Apag)

Oprimir este botón para iniciar la operación. Oprimir nuevamente para parar la operación. Al iniciar la operación, el sistema operará conforme al modo de programación vigente.

#### 2. TEMP/TIME (Temp/Horario)

Este juego de botones se utiliza para seleccionar y fijar la temperatura deseada y la hora del Temporizador. Oprima los dos botones juntos para hacer la conversión entre grados Celsius y Fahrenheit. La temperatura puede fijarse dentro de un rango de 16C° a 30C° en ascendencia de 1C° a la vez. El horario seleccionado puede ser entre 24 horas y 1 segundo.

#### 3. FAN (Ventilador)

Oprima este botón para seleccionar la velocidad deseada del ventilador interior. Al oprimir el botón, la velocidad cambiará pasando de AUTO-HIGH-MED-LOW (Auto-Alto-Med-Baja).

#### 4. SLEEP (Nocturno)

Oprima este botón para iniciar la función nocturna como modo vigente. Para cancelar la función, oprima otra vez o pare la operación de la unidad. Esta función también puede cancelarse automáticamente 6 horas después. Esta función es válida en el modo de COOL/HEAT (Enfr/Calef). Después de cancelar, la temperatura y la velocidad del ventilador se revertirán a la programación inicial.

#### 5. COOLING (Enfriamiento)

#### 6. HEATING (Calefacción)

#### 7. TIMER (Temporizador)

Oprima este botón para seleccionar la función deseada del temporizador. Al oprimir, el temporizador pasará de TIMER-ON (Temporizador Enc) a TIMER-OFF (Temporizador Apag), a TIMER-ON/OFF (Temporizador Enc/Apag) a CANCELLATION (Cancelar).

La unidad arrancará o parará de acuerdo a la programación vigente del temporizador.

#### 8. TIME QUERY (Hora)

Oprima este botón para observar la hora vigente, la hora del TIMER-ON, la hora del TIMER-OFF (sistema de 24 horas). En cada pantalla oprima el botón Temperature/Time (Temperatura/Hora) con el fin de seleccionar la hora deseada dentro de 5 segundos.

#### 9. AUXILIARY HEAT (Calefacción Auxiliar)

Oprima este botón para iniciar la calefacción auxiliar. Oprima nuevamente para parar la operación. El arranque automático está fijado pre-determinadamente.

#### 10. MODE (Modo)

Oprima este botón para seleccionar el modo operativo deseado. Al oprimir este botón, el modo cambiará de COOLING-HEATING-FAN-DRY-AUTO (Enfriamiento-Calefacción-Ventilador-Deshumidificador-Automático).

#### 11. RESET (Restablecimiento)

Oprima este botón para borrar el horario y el símbolo del filtro. Una vez borrado, no debe volverse a oprimir pues se re-acumulará el tiempo de operación del acondicionador de aire.

### PANTALLA LCD

#### 12. TEMPERATURA

Muestra la temperatura vigente del aire de retorno.

#### 13. TEMPORIZADOR

Muestra la hora vigente del reloj observando la hora de encendido, la hora de apagado y la hora vigente.

#### 14. MODO ENFRIAMIENTO

#### 15. MODO CALEFACCION

#### 16. MODO DESHUMIDIFICACION

#### 17. MODO VENTILADOR

#### 18. MODO AUTOMATICO

#### 19. VELOCIDAD DEL VENTILADOR

#### 20. ESTADO DEL COMPRESOR

Al pararse el compresor, la pantalla de estado se muestra vacía. Al arrancar el compresor, se despliega una ventana de estado activa. No se despliega ventana alguna al encontrarse el sistema en paro.

#### 21. LIMPIEZA FILTRO

#### 22. MODO NOCTURNO

#### 23. CALEFACCION AUXILIAR

#### 24. DESESCARCHE

La ventana se activa en el modo de desescarche o en el caso de vientos helados, en cuyo caso se despliega un ventana con parpadeo.

#### 25. CODIGOS DE FALLA

Cuando se requiriera de mantenimiento o en caso de alguna falla, los códigos indicadores de falla parpadearán conjuntamente enviando 3 señales auditivas y varias iluminaciones en la carátula. Los códigos de falla parpadearán en el área indicadora de temperatura. El parpadeo cesará al pararse la unidad o al borrarse la falla.

#### 26. BLOQUEO DEL TECLADO

Para bloquear el teclado, oprima el botón de la HORA (8) continuamente, y oprimiendo el botón TEMPORIZADOR (13) nuevamente. Repita esta acción para desbloquear el teclado. El control remoto sigue siendo funcional aún durante el bloqueo del teclado.

## **Configuración de Micro-interruptores**

### **PRECAUCION:**

Refiérase a las siguientes instrucciones para fijar los micro-interruptores de las unidades interior y exterior. Asegure de programar lo anterior, antes de iniciar la operación. Los daños o el mal funcionamiento debido a la programación inapropiada no será responsabilidad del fabricante.

### **A. Unidad Interior - Configuración de Micro-interruptores**

#### **CONFIGURACION DE MICRO-INTERRUPTORES UNIDAD INTERIOR**

##### **DIG.1、 2 : Dirección Unidad Interior**

ON	ON	ID 1
ON	OFF	ID 2
OFF	ON	ID3
OFF	OFF	ID 4 (Pre-determinado)

##### **DIG.3、 4 、 5: Opción Calefacción Eléctrica**

ON/ON/OFF	enfriamiento/calefacción
OFF/ON/OFF	solo enfriamiento

**La dirección de la unidad interior y la configuración de micro-interruptores se fijan en el lugar de la obra.**

**NOTA: MWD524 se fija como ID2 en el sistema de 1 a 3 Unid.**



## Configuración de Micro-interruptores

### B. Unidad Exterior - Configuración de Micro-interruptores

**CONFIGURACION DE MICRO-INTERRUPTORES**  
(4 Dígitos)

DIG.1: Unid. Interior      ☐N : Estándar  
   ☐FF: Ultra-esbelto

DIG.2:      Sistema A   ☐N      Sistema B   ☐FF

DIG. 3,4: Configuración

☐FF   ☐N   509<ID1>+518<ID2>

☐FF   ☐FF   512<ID1>+512<ID2>

☐N     ☐N   524<ID2> (Sistema 1 a 3)

☐N     ☐FF   509<ID1>+524<ID2>

**Nota: DIG. 2 se fija en OFF en el sistema de 1 a 2**  
**Configuración en el lugar de la obra**

### C. Unidad Exterior - Configuración de Micro-interruptores

**CONFIGURACION DE MICRO-INTERRUPTORES**  
(5 Dígitos)

DIG.1: Unidad Interior      ☐N : Estándar  
   ☐FF: Ultra-esbelto

DIG.2:      Sistema A   ☐N      Sistema B   ☐N

DIG. 3,4: Configuración

☐FF   ☐N   ☐N   509<ID1>+518<ID2>

☐FF   ☐FF   ☐N   512<ID1>+512<ID2>

☐N     ☐N   ☐N   524<ID2> (sistema 1 a 3)

☐N     ☐FF   ☐N   509<ID1>+524<ID2>

☐FF   ☐N   ☐FF   509<ID1>+509<ID2>+518<ID3>


☐FF   ☐FF   ☐FF   512<ID1>+512<ID2>+512<ID3>

**Configuración en el lugar de la obra**




## Diagrama de Cableado

### Unidad Interior 524




## Diagrama de Cableado

### Sistema de Una-a-Dos Unidades - Solo Enfriamiento - (518)




## Diagrama de Cableado

### Sistema de Una-a-Dos Unidades - Bomba de Calor - (518)




## Diagrama de Cableado

### Sistema de Una-a-Dos Unidades - Solo Enfriamiento - (524-527)



## Diagrama de Cableado

### Sistema de Una-a-Dos Unidades - Bomba de Calor - (524-527)







**220-240V 50/60 Hz**

**Interior** **exterior**

**Legenda:**


AR (V.D.I.)	PROTEC. SOBRECARGA COM RESISTOR	ARRANC. ELECTRON.	HSRC	CONTROL REMOTO	J1	RELEVADOR (CALEF. ELEC.)	DUIT	SENSOR TEMP. ALVO COMF.R.	TB TB	TERMINAL CONEXIONES	TERMINAL DIFEREN (PARER CIRCUIOS)
B	PUNTE RECTIFIC.	CALEFAC. 2 CARTER	HTR	CALEFAC. AUXILIAR	DD	UNID. EXTERIOR	PCB	TARJ. CIRCUITO IMPRESA	T	TRANSFORM	CAPACITOR
C	COMPRES.	VALVULA EXP. ELEC.	ICT	SENSOR TEMP. SEPP. INT.	DDF	MOTOR VENTIL. EXT.	RV	VALV. DIRECTA CUATRO VAS	VRC	CONTROL ALAMERCO	TERMINAL CONEXIONES
I	REACTOR ELECTRO	FUSE	IDF	MOTOR VENTIL. INT.	DCI	SENSOR AIRE RETORNO INT.	RAT	SENSOR AIRE RETORNO INT. IMPRESA	I-T D.V.I.D	PROTEC. SOBREC. SIN RESIST.	CABLEADO DE FABRICA
		FUSIBLE	IDF	MODULO ALTA POTENCIA	DMT	TEMP. AMB. FORN.	SV	INTERCORTADOR CONEXIONACION		BOBINA	CABLEADO EN

**NOTAS:**

RCV1=VRC  
HSRC  
RC1=VRC+HSRC  
IDF1  
ICT  
RAT1  
PCB  
P1  
TB  
L  
N  
P  
F1  
J1  
C2  
C1  
C3  
C4  
C5  
C6  
C7  
C8  
C9  
C10  
C11  
C12  
C13  
C14  
C15  
C16  
C17  
C18  
C19  
C20  
C21  
C22  
C23  
C24  
C25  
C26  
C27  
C28  
C29  
C30  
C31  
C32  
C33  
C34  
C35  
C36  
C37  
C38  
C39  
C40  
C41  
C42  
C43  
C44  
C45  
C46  
C47  
C48  
C49  
C50  
C51  
C52  
C53  
C54  
C55  
C56  
C57  
C58  
C59  
C60  
C61  
C62  
C63  
C64  
C65  
C66  
C67  
C68  
C69  
C70  
C71  
C72  
C73  
C74  
C75  
C76  
C77  
C78  
C79  
C80  
C81  
C82  
C83  
C84  
C85  
C86  
C87  
C88  
C89  
C90  
C91  
C92  
C93  
C94  
C95  
C96  
C97  
C98  
C99  
C100  
C101  
C102  
C103  
C104  
C105  
C106  
C107  
C108  
C109  
C110  
C111  
C112  
C113  
C114  
C115  
C116  
C117  
C118  
C119  
C120  
C121  
C122  
C123  
C124  
C125  
C126  
C127  
C128  
C129  
C130  
C131  
C132  
C133  
C134  
C135  
C136  
C137  
C138  
C139  
C140  
C141  
C142  
C143  
C144  
C145  
C146  
C147  
C148  
C149  
C150  
C151  
C152  
C153  
C154  
C155  
C156  
C157  
C158  
C159  
C160  
C161  
C162  
C163  
C164  
C165  
C166  
C167  
C168  
C169  
C170  
C171  
C172  
C173  
C174  
C175  
C176  
C177  
C178  
C179  
C180  
C181  
C182  
C183  
C184  
C185  
C186  
C187  
C188  
C189  
C190  
C191  
C192  
C193  
C194  
C195  
C196  
C197  
C198  
C199  
C200  
C201  
C202  
C203  
C204  
C205  
C206  
C207  
C208  
C209  
C210  
C211  
C212  
C213  
C214  
C215  
C216  
C217  
C218  
C219  
C220  
C221  
C222  
C223  
C224  
C225  
C226  
C227  
C228  
C229  
C230  
C231  
C232  
C233  
C234  
C235  
C236  
C237  
C238  
C239  
C240  
C241  
C242  
C243  
C244  
C245  
C246  
C247  
C248  
C249  
C250  
C251  
C252  
C253  
C254  
C255  
C256  
C257  
C258  
C259  
C260  
C261  
C262  
C263  
C264  
C265  
C266  
C267  
C268  
C269  
C270  
C271  
C272  
C273  
C274  
C275  
C276  
C277  
C278  
C279  
C280  
C281  
C282  
C283  
C284  
C285  
C286  
C287  
C288  
C289  
C290  
C291  
C292  
C293  
C294  
C295  
C296  
C297  
C298  
C299  
C300  
C301  
C302  
C303  
C304  
C305  
C306  
C307  
C308  
C309  
C310  
C311  
C312  
C313  
C314  
C315  
C316  
C317  
C318  
C319  
C320  
C321  
C322  
C323  
C324  
C325  
C326  
C327  
C328  
C329  
C330  
C331  
C332  
C333  
C334  
C335  
C336  
C337  
C338  
C339  
C340  
C341  
C342  
C343  
C344  
C345  
C346  
C347  
C348  
C349  
C350  
C351  
C352  
C353  
C354  
C355  
C356  
C357  
C358  
C359  
C360  
C361  
C362  
C363  
C364  
C365  
C366  
C367  
C368  
C369  
C370  
C371  
C372  
C373  
C374  
C375  
C376  
C377  
C378  
C379  
C380  
C381  
C382  
C383  
C384  
C385  
C386  
C387  
C388  
C389  
C390  
C391  
C392  
C393  
C394  
C395  
C396  
C397  
C398  
C399  
C400  
C401  
C402  
C403  
C404  
C405  
C406  
C407  
C408  
C409  
C410  
C411  
C412  
C413  
C414  
C415  
C416  
C417  
C418  
C419  
C420  
C421  
C422  
C423  
C424  
C425  
C426  
C427  
C428  
C429  
C430  
C431  
C432  
C433  
C434  
C435  
C436  
C437  
C438  
C439  
C440  
C441  
C442  
C443  
C444  
C445  
C446  
C447  
C448  
C449  
C450  
C451  
C452  
C453  
C454  
C455  
C456  
C457  
C458  
C459  
C460  
C461  
C462  
C463  
C464  
C465  
C466  
C467  
C468  
C469  
C470  
C471  
C472  
C473  
C474  
C475  
C476  
C477  
C478  
C479  
C480  
C481  
C482  
C483  
C484  
C485  
C486  
C487  
C488  
C489  
C490  
C491  
C492  
C493  
C494  
C495  
C496  
C497  
C498  
C499  
C500  
C501  
C502  
C503  
C504  
C505  
C506  
C507  
C508  
C509  
C510  
C511  
C512  
C513  
C514  
C515  
C516  
C517  
C518  
C519  
C520  
C521  
C522  
C523  
C524  
C525  
C526  
C527  
C528  
C529  
C530  
C531  
C532  
C533  
C534  
C535  
C536  
C537  
C538  
C539  
C540  
C541  
C542  
C543  
C544  
C545  
C546  
C547  
C548  
C549  
C550  
C551  
C552  
C


# Diagrama de Cableado

## Sistema de Una-a-Cuatro Unidades - Solo Enfriamiento




# Diagrama de Cableado

## Sistema de Una-a-Cuatro Unidades - Bomba de Calor




## Diagrama de Cableado

### Sistema de Una-a-Cinco Unidades - Solo Enfriamiento




# Diagrama de Cableado

## Sistema de Una-a-Cinco Unidades - Bomba de Calor



# Diagrama de Cableado

## Sistema de Una-a-Seis Unidades - Solo Enfriamiento



**Diagrama de Conexões Elétricas para o Sistema de Climatização (HVAC System Connection Diagram)**

O diagrama ilustra a configuração elétrica para o sistema de climatização, dividida em duas partes principais: **Sistema A** (Sistema B) e **Sistema C** (Sistema D).

**Legenda de Símbolos:**

- INT**: Interior (Interior)
- EXT**: Exterior (Exterior)
- U**: Unidade (Unit)
- PCB**: Placa de Circuito Impresso (Printed Circuit Board)
- EST**: Estação de Trabalho (Work Station)
- EST2**: Estação de Trabalho 2 (Work Station 2)
- EST3**: Estação de Trabalho 3 (Work Station 3)
- EST4**: Estação de Trabalho 4 (Work Station 4)
- EST5**: Estação de Trabalho 5 (Work Station 5)
- EST6**: Estação de Trabalho 6 (Work Station 6)
- EST7**: Estação de Trabalho 7 (Work Station 7)
- EST8**: Estação de Trabalho 8 (Work Station 8)
- EST9**: Estação de Trabalho 9 (Work Station 9)
- EST10**: Estação de Trabalho 10 (Work Station 10)
- EST11**: Estação de Trabalho 11 (Work Station 11)
- EST12**: Estação de Trabalho 12 (Work Station 12)
- EST13**: Estação de Trabalho 13 (Work Station 13)
- EST14**: Estação de Trabalho 14 (Work Station 14)
- EST15**: Estação de Trabalho 15 (Work Station 15)
- EST16**: Estação de Trabalho 16 (Work Station 16)
- EST17**: Estação de Trabalho 17 (Work Station 17)
- EST18**: Estação de Trabalho 18 (Work Station 18)
- EST19**: Estação de Trabalho 19 (Work Station 19)
- EST20**: Estação de Trabalho 20 (Work Station 20)
- EST21**: Estação de Trabalho 21 (Work Station 21)
- EST22**: Estação de Trabalho 22 (Work Station 22)
- EST23**: Estação de Trabalho 23 (Work Station 23)
- EST24**: Estação de Trabalho 24 (Work Station 24)
- EST25**: Estação de Trabalho 25 (Work Station 25)
- EST26**: Estação de Trabalho 26 (Work Station 26)
- EST27**: Estação de Trabalho 27 (Work Station 27)
- EST28**: Estação de Trabalho 28 (Work Station 28)
- EST29**: Estação de Trabalho 29 (Work Station 29)
- EST30**: Estação de Trabalho 30 (Work Station 30)
- EST31**: Estação de Trabalho 31 (Work Station 31)
- EST32**: Estação de Trabalho 32 (Work Station 32)
- EST33**: Estação de Trabalho 33 (Work Station 33)
- EST34**: Estação de Trabalho 34 (Work Station 34)
- EST35**: Estação de Trabalho 35 (Work Station 35)
- EST36**: Estação de Trabalho 36 (Work Station 36)
- EST37**: Estação de Trabalho 37 (Work Station 37)
- EST38**: Estação de Trabalho 38 (Work Station 38)
- EST39**: Estação de Trabalho 39 (Work Station 39)
- EST40**: Estação de Trabalho 40 (Work Station 40)
- EST41**: Estação de Trabalho 41 (Work Station 41)
- EST42**: Estação de Trabalho 42 (Work Station 42)
- EST43**: Estação de Trabalho 43 (Work Station 43)
- EST44**: Estação de Trabalho 44 (Work Station 44)
- EST45**: Estação de Trabalho 45 (Work Station 45)
- EST46**: Estação de Trabalho 46 (Work Station 46)
- EST47**: Estação de Trabalho 47 (Work Station 47)
- EST48**: Estação de Trabalho 48 (Work Station 48)
- EST49**: Estação de Trabalho 49 (Work Station 49)
- EST50**: Estação de Trabalho 50 (Work Station 50)
- EST51**: Estação de Trabalho 51 (Work Station 51)
- EST52**: Estação de Trabalho 52 (Work Station 52)
- EST53**: Estação de Trabalho 53 (Work Station 53)
- EST54**: Estação de Trabalho 54 (Work Station 54)
- EST55**: Estação de Trabalho 55 (Work Station 55)
- EST56**: Estação de Trabalho 56 (Work Station 56)
- EST57**: Estação de Trabalho 57 (Work Station 57)
- EST58**: Estação de Trabalho 58 (Work Station 58)
- EST59**: Estação de Trabalho 59 (Work Station 59)
- EST60**: Estação de Trabalho 60 (Work Station 60)
- EST61**: Estação de Trabalho 61 (Work Station 61)
- EST62**: Estação de Trabalho 62 (Work Station 62)
- EST63**: Estação de Trabalho 63 (Work Station 63)
- EST64**: Estação de Trabalho 64 (Work Station 64)
- EST65**: Estação de Trabalho 65 (Work Station 65)
- EST66**: Estação de Trabalho 66 (Work Station 66)
- EST67**: Estação de Trabalho 67 (Work Station 67)
- EST68**: Estação de Trabalho 68 (Work Station 68)
- EST69**: Estação de Trabalho 69 (Work Station 69)
- EST70**: Estação de Trabalho 70 (Work Station 70)
- EST71**: Estação de Trabalho 71 (Work Station 71)
- EST72**: Estação de Trabalho 72 (Work Station 72)
- EST73**: Estação de Trabalho 73 (Work Station 73)
- EST74**: Estação de Trabalho 74 (Work Station 74)
- EST75**: Estação de Trabalho 75 (Work Station 75)
- EST76**: Estação de Trabalho 76 (Work Station 76)
- EST77**: Estação de Trabalho 77 (Work Station 77)
- EST78**: Estação de Trabalho 78 (Work Station 78)
- EST79**: Estação de Trabalho 79 (Work Station 79)
- EST80**: Estação de Trabalho 80 (Work Station 80)
- EST81**: Estação de Trabalho 81 (Work Station 81)
- EST82**: Estação de Trabalho 82 (Work Station 82)
- EST83**: Estação de Trabalho 83 (Work Station 83)
- EST84**: Estação de Trabalho 84 (Work Station 84)
- EST85**: Estação de Trabalho 85 (Work Station 85)
- EST86**: Estação de Trabalho 86 (Work Station 86)
- EST87**: Estação de Trabalho 87 (Work Station 87)
- EST88**: Estação de Trabalho 88 (Work Station 88)
- EST89**: Estação de Trabalho 89 (Work Station 89)
- EST90**: Estação de Trabalho 90 (Work Station 90)
- EST91**: Estação de Trabalho 91 (Work Station 91)
- EST92**: Estação de Trabalho 92 (Work Station 92)
- EST93**: Estação de Trabalho 93 (Work Station 93)
- EST94**: Estação de Trabalho 94 (Work Station 94)
- EST95**: Estação de Trabalho 95 (Work Station 95)
- EST96**: Estação de Trabalho 96 (Work Station 96)
- EST97**: Estação de Trabalho 97 (Work Station 97)
- EST98**: Estação de Trabalho 98 (Work Station 98)
- EST99**: Estação de Trabalho 99 (Work Station 99)
- EST100**: Estação de Trabalho 100 (Work Station 100)

**Detalhes do Diagrama:**

- Sistema A (Sistema B):** Mostra a conexão entre a unidade interna (U) e a unidade externa (U). A unidade interna (U) é conectada ao sistema de distribuição elétrica (Sistema A) através de uma placa de circuito impresso (PCB). A unidade externa (U) é conectada ao sistema de distribuição elétrica (Sistema B) através de uma placa de circuito impresso (PCB).
- Sistema C (Sistema D):** Mostra a conexão entre a unidade interna (U) e a unidade externa (U). A unidade interna (U) é conectada ao sistema de distribuição elétrica (Sistema C) através de uma placa de circuito impresso (PCB). A unidade externa (U) é conectada ao sistema de distribuição elétrica (Sistema D) através de uma placa de circuito impresso (PCB).
- Legenda de Símbolos:** O diagrama utiliza símbolos para representar diferentes componentes elétricos, como interruptores, relés, fusíveis, e terminais de conexão.



**A business of American Standard  
Company**

**[www.trane.com](http://www.trane.com)**

*For more information contact your local  
district office or e-mail us at  
[comfort@trane.com](mailto:comfort@trane.com)*

---

Número de Catálogo .....	<b>MWD-SVX03A-ES</b>
Fecha .....	Junio 2004
Reemplaza .....	Nuevo
Almacenaje .....	Sistema Electrónico EAGLE

*En virtud de que The Trane Company mantiene una política de continuo mejoramiento de sus productos y datos técnicos, se reserva el derecho de cambiar sus diseños y especificaciones sin previo aviso. La instalación del equipo y sus correspondientes labores de servicio referidos en este manual, deberán realizarse unicamente por técnicos calificados.*